

Gérer un switch Alcatel 6850



Cette petite fiche concerne la gestion d'un switch Alcatel 6850.

(Concerne les 6850)




Documentation PDF de Alcatel 6850 :
[omniswitch_685048.pdf](#)

Connexion par le câble console


Il est nécessaire d'acheter un câble de la marque Alcatel pour pouvoir communiquer avec le switch.

Voici le schéma du câble :

Alcatel-Lucent Console Cable for OS 6850 & 9800



© Dilnuwan Amaraweera Copyrights © All Rights Reserved 2010.



This one working with Alcatel-Lucent 6850 & 9800 switch

Compte par défaut

Nom d'utilisateur : admin Mot de passe : switch

Vitesse série : 9600 bauds/s

Sources

1. <https://remiflandrois.fr/2018/08/06/switch-alcatel-commandes/>

From: <https://wiki.stoneset.fr/> - stoneset - documentations

Permanent link: <https://wiki.stoneset.fr/doku.php?id=wiki:network:alcatel:basic&rev=1681403961>

Last update: 2023/04/13 16:39

