


Ajout d'une machine dans un parc MECM



Dans cette documentation nous verrons comment ajouter une machine dans le parc pour pouvoir la masteriser.

Cette documentation est la suite de celle d'avant. Nous considérons que l'infrastructure correspond et la façon de manager les postes est identiques. Pour mieux s'y retrouver cette documentation disposera de plusieurs screenshots illustrant les consignes.

Définition des règles de nommages

Les ordinateurs au sein d'une entreprise doivent respecter une convention de nommage basée sur le service tag ou le S/N de la machine. (par exemple)

En voici des exemples :

- Une UC Dell avec pour service tag F2ZHMC2 aura pour nom de machine :
 - R1-PC-F2ZHMC2
- Un PC portable Lenovo avec pour S/N SMP25E1VC aura pour nom de machine :
 - R3-PO-SMP25E1VC

R1 désigne le réseau n°1 au sein de l'entreprise. (si il y a plusieurs réseaux distincts)

PO/PC désigne le type de machine : UC ou portable.

Aucun nom de machine doit être attribué par rapport à son utilisateur ou son IP.

Ajout d'une machine dans MECM

Ici nous avons un PC portable DELL avec pour service tag : **5B2XR32**

Récupération des informations de la machine (mac, guid,

st/s/n)

Se connecter sur le DP, ouvrir avec *CMTRACE* le fichier *SMSPXE.log* dans

```
D:\SMS_DP$\sms\logs\SMSPXE.log
```

Lancer un boot PXE sur la machine et regarder le log. Une ligne de ce genre apparaît :

```
|34:E6:D7:70:F4:45,4C4C4544-0042-3210-8058-B5C04F523332:
```

En premier l'adresse mac


```
(34:E6:D7:70:F4:45)
```

puis en second le SMSGUID.

Noter ces informations.

Vérification dans MECM si la machine n'existe pas déjà


Se connecter sur la console, puis ouvrir MECM. Rechercher via le nom de la machine :



Vous pouvez aussi chercher avec une MAC ou un GUID.

Ajout dans dans les appareils MECM

Clique droit sur "Appareils" puis "Importer les informations sur l'ordinateur".



Deux méthodes d'importations :

Via CSV

Si vous souhaitez plusieurs machines d'un coup vous pouvez utiliser un CSV.

[KZC3ve3lwpvNANSS6y5b1NoB_Jo6bZ_BcfBmDM-SMsQQUcjNrCYEA1mgsR8mehkmR-AVzyFOXsJujl5Z7NC93ZH01yvL9vc2icwS8VsDLsLAIKPUU1NhflamaF6yI58lrNYMUaWf4YS7o18mj3NVjLfSiqix2yeSrF2Tdvs_1LlqaBGSr8FUeShox7ab7g](#)

[LTz8vRtVJ_hdkD0EuU6Ua30c_6UFTAFoxNN1r7Z533YnIWpa7stZrHgrEeMRFc_s1ymvF2AI51mIYIQG7fjDHi2se1bv5aGh0jDXLHJK0eStkANLK_tf31DuRBNvWGRD6uBKHnhmZ1OwUNUWy1ODUPHZLklvpHd7ejk2vuBsCKqSBZnrPv_T9znigucQ9g](#)

Il faut absolument respecter la case. Il n'est pas nécessaire de rentrer un GUID.

Plus d'infos ici :

<https://sccmpeek.wordpress.com/2020/12/25/import-devices-by-csv-file-from-sccm-console/>

Un par un

Ajouter le nom de l'ordinateur et l'adresse MAC correspondante.

[WPI6WpCsE0jUCjiWpYO-t4uZdHu_TwtdUFJ09R0ieWBVlwpNIBqqd3nj3UR6Ts8WscuGm3DBVcUqiw6ElmZJNXvfJoN8Hdb2wwcXHMbABg3fpT1QClikeHOWFaBGgTq7HHjAwsOQgxBeZ8Obj2uCiQFPOwu_42825WAnbNA7_RPcI9gH2AVsUGt51p9fI3g](#)

Cliquez sur "Ajouter", puis ajouter les deux regroupements.

[xgsxuZ-ue2tZFW7COoxye5rnPAxCa0_oOBQREId5zbYKKzVcNfhLdbZx1kzwfosiGJWjAGFaMBmlgox0l4a6RUK1ok7ahzsDjH9G_FWV4tL0JkZYe3Tbq4WRKdkua-PwUFRPUT5-3nErL2Veb0q1ZSzvQBKDog6HmvEc7JsVcOplUqu5RwjTu6-l1v3tNA](#)

Puis lancer la tâche. Ajout dans le groupe OSD SDIS Pour pouvoir booter sur l'image du SDIS il faut ajouter la ressource dans groupe OSD correspondant.

[9qDtpkWUqCI6D3VornzUaB7lo8L2SCetiPBqH1_pYsuwIOE5DIIMs9ttD-](#)

yVkZykmstUTfdUaleUaC9IY94BI26jwNSPP9tjTNbCe3ZRXJ5aMsa-tSAIs7PjeHjdYc5NhvHvvUDNaHMFhvb-o5x93uJoq6QG9zWSTI0-K8rnBPIGkEI3mEQWUIWtBy-vqw

Choisissez "Ajouter des ressources"

ziK4X0RjZ9B_ZHjupqnyWpmzwzaqXzl-
j3a9QPE7bTxZBCf7QjB8HEBpktF_W9vc8g2yt07360QbKw2EOCb3FV9TEpMDftVivFITMcTdfZq0yreHtsrjS
-5UTzpBm_dUd5ix3JBFWfnHSySxGFm1xCe2oNFAu9I9qzeMbsg7PKXGjgf746Ud3v9RSq8QeQ

KAVMvYBu-
uKCWT8lxz3bFYi_OARgGFOMbnwt9m5_guO33ArTb2MQkU00wph8nijjQ_xZZxBtaYPZzInaiGjgLaFrgrTgz
BtD1_J8AHCW7IKdrpaic3ww1jqliFKN1V4-5CQ2gIKLtp3MbYA3jChWwDLpMhfBvCOBewC6mQipjiKNEZJXG
FohYIcD-IJDMQ

Une fois la machine ajoutée dans l'OSD, il faut mettre à jour l'adhésion. Cela peut prendre plusieurs minutes.

eGrM2XcvrMIPPKAmO75FX_DR6WYhmtiqz2zdD9KBNj8ohYS5jKoiXsjF3SUbD9DP25cv9cqnZVXa_keF3GI
10AbSAR_AkdLwHeXWru6yOb5RfmuD1VrOvgT6AmKfPVea1Dy3DIIDj23wLoI_IPkb4qSjiNPFBLDHOfxYDV
B4NudrvnsJfwnZlxURrt-vLQ

Boot PXE

Conditions de boot pour démarrer en PXE

Pour que le boot soit fonctionnel il faut s'assurer que la machine est plusieurs choses d'activer :

- Que son bios soit en UEFI
- Que le secure boot soit activé
 - Que la possibilité du boot en PXE soit activé

Si possible avoir un bios à jour.

Essais

Votre machine est prête à recevoir une nouvelle installation de Windows.

Vous pouvez désormais lancer un boot PXE.

From:
<https://wiki.stoneset.fr/> - **StoneSet - Documentations**

Permanent link:
<https://wiki.stoneset.fr/doku.php?id=wiki:windows:mecm:addcomputer&rev=1667920974>

Last update: **2022/11/08 16:22**



